



- Instale las barras metálicas en su vehículo, asegurándose de que la distancia entre ellas coincida con el centro de las perforaciones donde irán los pernos "U".
- Monte la Caja sobre las barras, asegurándose de que estas queden ubicadas entre las perforaciones de la caja y fijándose que quede paralela al viento, NO inclinada hacia la derecha o izquierda.
- Coloque desde abajo de la caja y abrazando las barras los pernos "U" hacia el interior de la caja.
- En el interior de la caja, monte la placa plástica perforada de forma que el perno "U" asome por los orificios de la placa y atornille las tuercas en las puntas del perno "U".
- Apriete gentilmente las tuercas plásticas pero no demasiado, ya que podría dañar la caja o las mismas tuercas.

